

# **Ovládací jednotka AMICO 2+**

**návod k obsluze**

Do jednotky je třeba zapojit 2 baterie AA 1,5V pro provoz a udržení naprogramovaných dat. Jednotka je složena ze dvou částí - hydraulická, s přípojovacím vnitřním závitem 3/4" nebo 1" (s těsněním) a ovládací část s displejem, tlačítky a bateriemi. Pro vložení baterií odpojte ovládací část jednotky, po vložení baterií pečlivě domáčkněte krytku. Ovládací část opět nasadte na hydraulickou část jednotky. Vyměňujte je 1x ročně. Vstupní tlak nesmí přesáhnou 6 barů, maximální průtok jednotkou je 40 l/min.

Po ukončení zavlažovací sezóny jednotku odinstalujte a uskladněte na suchém místě.

## **Nastavení jednotky**

- **Nastavení aktuálního času** - stiskněte OK , začne blikat pozice hodin. Použijte + nebo – k nastavení hodin.
- Stiskněte OK , začne blikat pozice minut.Použijte + nebo – k nastavení minut.
- **Nastavení startovacího času sekce 1** - stiskněte OK , začne blikat pozice hodin.Použijte + nebo – k nastavení hodin.
- Stiskněte OK , začne blikat pozice minut.Použijte + nebo – k nastavení minut.
- **Nastavení délky závlahy sekce 1** - stiskněte OK , začne blikat čas v minutách .Použijte + nebo – k nastavení délky závlahy v minutách (1-240 min).
- **Nastavení zavlažovacího intervalu sekce 1** - stiskněte OK , začne blikat přednastavený interval 6 hodin (závlaha 1x za 6 hodin) .Použijte + nebo – ke změně intervalu (6, 12, 24 hod, 1-15 dnů). Potvrzením OK sekce 1 nastavena.
- Stejným způsobem nastavete hodnoty pro **sekcí 2**.

*Tip: Přidržením tlačítka (cca 2 sekundy) + nebo – docílíte zrychleného přeskokování hodnot.*

## **Manuální ovládání**

- Stiskněte MANUAL, blikat začne 1 minuta a ruky (manuální ovládání) pro sekci 1. Použijte + nebo – k nastavení délky závlahy v minutách (může být 0). Potvrďte stisknutím OK.
- Použijte + nebo – k nastavení délky závlahy v minutách pro sekci 2 (může být 0). Potvrďte stisknutím OK. Závlaha se spustí.
- Vypnutí manuálně spuštěné závlahy – stiskněte znovu MANUAL.

## **Vypnutí / zapnutí jednotky nebo jednotlivé sekce**

- Přidržte tlačítko AUTO/OFF na tři sekundy. Zobrazí se blikající ON (OFF) pro sekci 1.
- Použijte - nebo + k nastavení OFF (ON) pros sekci 1. Potvrďte stisknutím OK.
- Použijte - nebo + k nastavení OFF (ON) pros sekci 2. Potvrďte stisknutím OK.
- Pro opětovné zapnutí jednotky postupujte stejným způsobem – nastavte ON.