

Ovládací jednotka AMICO-D

návod k obsluze

Do jednotky je třeba zapojit 2 baterie AA 1,5V pro provoz a udržení naprogramovaných dat. Jednotka je složena ze dvou částí - hydraulická, s přípojovacím vnitřním závitem 3/4“ nebo 1“ (s těsněním) a ovládací část s displejem, tlačítky a bateriemi. Pro vložení baterií odpojte ovládací část jednotky, po vložení baterií pečlivě domáčkněte krytku. Ovládací část opět nasadte na hydraulickou část jednotky. Vyměňujte je 1x ročně.

Vstupní tlak nesmí přesáhnou 6 barů, maximální průtok jednotkou je 40 l/min.

Po ukončení zavlažovací sezóny jednotku odinstalujte a uskladněte na suchém místě.

Nastavení jednotky

- **Nastavení aktuálního času** - stiskněte ovládací kolečko , začne blikat pozice hodin. Použijte kolečko + nebo – k nastavení hodin.
- Stiskněte ovládací kolečko , začne blikat pozice minut. Použijte kolečko + nebo – k nastavení minut.
- **Nastavení startovacího času** - stiskněte ovládací kolečko, začne blikat pozice hodin. Použijte kolečko + nebo – k nastavení hodin.
- Stiskněte ovládací kolečko, začne blikat pozice minut. Použijte kolečko + nebo – k nastavení minut.
- **Nastavení délky závlahy** - stiskněte ovládací kolečko, začne blikat čas v minutách. Použijte kolečko + nebo – k nastavení délky závlahy v minutách (1-240 min).
- **Nastavení zavlažovacího intervalu** - stiskněte ovládací kolečko, začne blikat přednastavený interval 6 hodin (závlaha 1x za 6 hodin). Použijte kolečko + nebo – ke změně intervalu (6, 12, 24 hod, 1-15 dnů). Stisknutím ovládacího kolečko je jednotka nastavena.

Tip: Přidržením kolečka (cca 2 sekundy) + nebo – docílíte zrychleného přeskokování hodnot.

Manuální ovládání

- Stiskněte MANUAL, blikat začne 1 minuta a ruky (manuální ovládání). Použijte kolečko + nebo – k nastavení délky závlahy v minutách. Potvrďte stisknutím OK, závlaha se spustí.
- Vypnutí manuálně spuštěné závlahy – stiskněte znovu MANUAL.

Vypnutí / zapnutí jednotky

- Pokud chcete jednotku vypnout, přidržte kolečko na tři sekundy. Zobrazí se OFF.
- Pro opětovné zapnutí jednotky stiskněte AUTO/OFF.

Tip: Reset jednotky (vynulování nastavených hodnot) docílíte stisknutím kolečka po dobu 20-25 vteřin.