

Ovládací jednotka C – DIAL

návod k obsluze

Pro správnou funkci jednotky s výstupem 24 VAC (napájení ze sítě 230 V přes trafo) je třeba zapojit 2 baterie AA 1,5V pro udržení naprogramovaných dat v případě výpadku elektřiny. Jednotka disponuje krátkodobou pamětí, která udrží naprogramovaná data (kromě aktuálního času) i bez baterie, pro delší výpadek (více než 1 den) použijte alkalické baterie. Vyměňujte je 1x ročně nebo při indikaci slabého stavu baterií na displeji jednotky.

Pro správnou funkci jednotky s výstupem 6 VDC (bateriová jednotka s napojením na cívky 6-9 VDC) je třeba zapojit 4 baterie AA 1,5V. Použijte alkalické baterie. Vyměňujte je 1x ročně nebo při indikaci slabého stavu baterií na displeji jednotky.

Nastavení času, dne

- Nastavte hlavní ovladač do pozice SET. Pozice hodin začne blikat
- Použijte + nebo – k nastavení hodin, potvrďte stisknutím ↵. Pozice minut začne blikat.
- Použijte + nebo – k nastavení minut, potvrďte stisknutím ↵. Pozice dnů začne blikat.
- Použijte + nebo – k nastavení aktuálního dne. Otočte hlavní ovladač do pozice AUTO.

Tip: Přidržením tlačítka (cca 2 sekundy) + nebo – docílíte zrychleného přeskokování hodnot

Programování závlahy

Jednotka C-DIAL nabízí dva nezávislé programy (A – nastavení v zeleném poli, B – nastavení v modrém poli)

- **Nastavení startovacího času** (čas začátku zavlažování) – nastavte hlavní ovladač na pozici ☀. Pozice hodin začne blikat. Použijte + nebo – k nastavení hodin, potvrďte ↵, stejným způsobem nastavte minuty.
- **Nastavení doby závlahy** (čas závlahy jednotlivých sekcí) - nastavte hlavní ovladač na pozici ☀.📌. Zobrazí se číslo sekce a blikající pozice minut. Použijte + nebo – k nastavení minut, potvrďte ↵. Stejným způsobem nastavte všechny sekce.
- **Nastavení zavlažovacího kalendáře** (zavlažovací dny) - nastavte hlavní ovladač na pozici ☐. Zobrazí se dny v týdnu (anglické zkratky), bliká pozice MO (pondělí). Použijte + k aktivaci dne (označení rámečkem) nebo – k deaktivaci dne (odstranění označení rámečkem). Potvrďte ↵. Stejným způsobem nastavte všechny dny.

Stejným způsobem můžete nastavit i druhý program.

Manuální ovládání

- Nastavte hlavní ovladač na pozici manuálního ovládání 🖐. Začne blikat ALL a zobrazí se 3. Pokud nyní potvrdíte ↵, spustí se všechny sekce na 3 minuty.
- Pokud chcete vybrat konkrétní sekce, přepněte na výběr sekcí pomocí +. Zobrazí se sekce 1 a blikající hodnota minut. Použijte + nebo – k nastavení minut, potvrďte ↵. Pokud nechcete spustit sekci 1 přejděte na další sekci stisknutím ↵.
- Stejným způsobem nastavte nebo přeskočte všechny sekce, po potvrzení poslední sekce se závlaha spustí.
- Manuálně spuštěnou závlahu můžete kdykoli přerušit nastavením hlavního ovladače do pozice OFF.

Procentuální nastavení (sezónní hospodaření s vodou)

Vláhová potřeba se během roku výrazně mění. Není třeba jednotku přenastavovat, stačí použít funkci procentuálního nastavení.

- Nastavte hlavní ovladač na pozici %. Zobrazí se blikající hodnota v procentech.
- Hodnota 100% odpovídá naprogramovaným hodnotám.
- Použijte + nebo – k nastavení jiné procentuální hodnoty. Vraťte hlavní ovladač do pozice AUTO. Všechny nastavené časy závlahy jednotlivých sekcí budou upraveny podle nastavené procentuální hodnoty. (100% = 4 minuty → 150% = 6 minut)

Poznámka: Pokud je hodnota procent nastavená na jinou hodnotu než 100, na displeji je zobrazena vedle aktuálního času ikonka %.

Vypnutí / zapnutí jednotky

- Pokud chcete jednotku vypnout, nastavte hlavní ovladač do pozice OFF. Zobrazí se OFF.
- Pro opětovné zapnutí jednotky stiskněte nastavte hlavní ovladač do pozice AUTO. Zobrazí se prolínání aktuálního času a času nejbližšího startu závlahy.