

Rain Smartizer Vision

Rain Smartizer Vision je zařízení, které promění jakoukoli ovládací jednotku 24V AC bez ohledu na jeho značku a stáří na zařízení připojené k internetu. To pak umožní vzdálenou kontrolu systému pomocí aplikace Rain Vision. Programování jednotky zůstává tradiční (pomocí ovladačů jednotky v místě instalace), aplikace Rain Vision umožňuje automatické přerušení závlahové cyklu v závislosti na předpovědi počasí pro danou lokalitu. V aplikaci dále umožňuje vzdáleně závlahu vypnout/zapnout nebo vložit pauzu v zavlažování (počet dnů bez závlahy).

Instalace zařízení:

1. Příprava:

- **Kontrola signálu Wi-Fi:** Před instalací zkontrolujte sílu Wi-Fi signálu v místě, kde plánujete zařízení umístit. Signál by měl být střední až silný.
- **Napájení:** Ujistěte se, že máte k dispozici napájecí zdroj s USB Type-C konektorem (výstup: 5V DC 100mA). Tento napájecí zdroj je nutné zakoupit samostatně.

2. Připojení zařízení:

- **Napájení:** Připojte zařízení k napájecímu zdroji pomocí USB Type-C kabelu.
- **Připojení k ovladači:** Připojte Smartizer Vision ke svorkám pro dešťový senzor na vašem 24V AC zavlažovacím ovladači.
- 3. Stáhnutí aplikace Rain Vision:
 - **Pro mobilní zařízení:** Aplikaci Rain Vision si můžete stáhnout z Google Play nebo App Store.
 - **Pro počítače:** Přístup k webové aplikaci získáte na www.rainvision.it.
- 4. Spárování zařízení s aplikací:
 - **Bluetooth připojení:** Otevřete aplikaci Rain Vision a aktivujte Bluetooth na svém zařízení. Aplikace automaticky vyhledá dostupná zařízení. Vyberte svůj Smartizer Vision a postupujte podle pokynů pro spárování.
 - **Wi-Fi připojení:** Po úspěšném spárování přes Bluetooth budete vyzváni k připojení zařízení k Wi-Fi síti (2,4 GHz). Zadejte potřebné údaje pro připojení k vaší Wi-Fi síti.

Konfigurace a ovládání:

- Programování zavlažování:
 - Automatické zavlažování: V aplikaci nastavte časy spuštění, délku zavlažování a frekvenci pro jednotlivé zóny.
 - **Manuální zavlažování:** Umožňuje okamžité spuštění nebo zastavení zavlažování přímo z aplikace.
- Řízení na základě počasí:
 - Smartizer Vision využívá předpovědi počasí z OpenWeather k úpravě zavlažovacích plánů. V aplikaci můžete nastavit parametry, jako je množství srážek, při kterém se zavlažování pozastaví, čímž optimalizujete využití vody a zdraví rostlin.

- Monitorování a upozornění:
 - Aplikace poskytuje aktuální informace o stavu zavlažovacího systému a zasílá upozornění v případě problémů nebo změn počasí, které by mohly ovlivnit zavlažování.

Údržba:

- **Aktualizace firmwaru:** Pravidelně kontrolujte dostupnost aktualizací firmwaru v aplikaci a instalujte je pro zajištění optimálního výkonu a nových funkcí.
- **Kontrola připojení:** Ujistěte se, že zařízení je vždy připojeno k Wi-Fi síti s dostatečnou silou signálu pro spolehlivý provoz.

Informace o zařízení + grafika stavu připojení



Před instalací zařízení zkontrolujte sílu signálu Wi-Fi v požadovaném místě, která by měla být střední/vysoká.

Připojení k napájení 24 VAC



Význam jednotlivých symbolů:



Spojení Bluetooth - Síťové připojení 2,4 GHz - Stáhněte si aplikaci Rain Vision



Napájení 24 VAC - Relé, normálně sepnutý kontakt - ON: Zavlažování aktivní



OFF: Zavlažování zakázáno - PAUSE: Zavlažovaní dočasně vypnuto - Vypnuto na jeden den



Žádné Wi-Fi připojení + Internet - Připojeno k Wi-Fi ne k Internetu - Wi-Fi a Internet připojen

Instalační řešení: A smartizer,









Instalační řešení: B dešťové čidlo,





Instalační řešení: C elektromagnetický ventil







3. Manage your device





Instalace zařízení spojením s ovládací jednotkou (PURE VISION, IONIC VISION)

Vytvořte si přidáním Smartizier Vision a spojením s ovládací jednotkou tzv. **INSTALACI** pojmenujte ji (v našem případě **Bépé**), spárujte **Smartizier** s vytvořenou instalací.



Vrať te se o krok zpět a klikněte na **INSTALACE Bépé**, v pravém horním rohu je ozubené kolečko, kde můžete nastavit:

NÁZEV INSTALACE NASTAVENÍ MÍSTA

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

MAPA ZAŘÍZENÍ

SDÍLET S INSTALAČNÍM PROGRAMEM

INSTALOVAT PŘEVODY







... 🗢 75

Nejdůležitější je nastavení místa, podle kterého se bude řídit předpověď počasí. Můžete to udělat dvěma způsoby buď přes **VYHLEDÁVÁNÍ** nebo přes **AKTUÁLNÍ POLOHU**, po potvrzení místa se automaticky vrátíte zpět. Přejděte na **PŘEDPOVĚĎ POČASÍ** a klikněte na **POVOLENO** a **ULOŽIT**, algoritmus pozastavení zavlažování je následující:

- a) pravděpodobnost, že bude pršet více než 4 mm/hod., větší než 70%
- b) teplota nižší než 4°C

KŠar

c) rychlost větru vyšší než 8 m/s

11:55			11:57	'∥ ¢ [4
MÍSTO INSTALACE	\otimes		÷	Bépé	
Je možné nastavit přibližnou po	olohu		NASTA	VENÍ INSTALACE	
pomocí funkce "HLEDAT" nebo přesnou polohu pomocí tlačítka "AKTUÁLNÍ POLOHA", Chcete-li zobrazit polobu na	přesnou LLNÍ John pa		Změňte	název instalace	
mapě, stiskněte na souřadnice.			Nastav	ení místa	
Hledat město			Předpověď počasí		
Q VYHLEDÁVÁNÍ			Map Sdíle	Předpověď počasí Nastavte umístění instalace pro použití předpovědi počasí.	
			Insta	🔵 Zakázán	
			SEZ	Povoleno	
				ZRUŠIT ULOŽIT	
۴ aktuální poloha			9 Účet	nstalace Nápově	da
3:20 ,,,,, ≎ ⊡					
MIAPA ZARIZENI (*) UM	APA ZAŘÍZENÍ slo nístěné.	ouží k tomu, abyste	e věd	ěl, kde které zařízení má	ite
Leaflet © OpenStreetMap contributors					
RIZENI BEZ SOURADNIC sknutím zařízení jej umístěte.					
PURE VISION 2.0 1 ZONE 0 1D: 1100002102 1					

SDÍLET S INSTALAČNÍM PROGRAMEM znamená, že můžete pozvat technika, který vám systém instaloval k jeho spravování. **INSTALACE PŘEVODU** znamená, že zadáte e-mail osoby, která bude celý systém spravovat za vás a vy už nebudete mít do systému přístup, pokud si neuděláte účet nový.





Pro podrobnější informace a technickou dokumentaci navštivte oficiální stránky výrobce:

Rain.it Smartizer Vision