

Návod na seřízení trysek do rozprašovacích postřikovačů K-Rain

- po propláchnutí se zvedne výsuvník a vyšroubuje se modrá proplachovací tryska
- vloží se filtrík a našroubuje příslušná tryska viz projekt
- tryska se dodává s přednastavenou nulovou výsečí
- otáčením celého výsuvníku nastavte výstupek (šipku ARC) na levý kraj zavlažované výseče
- pak už pouze otáčením vrchní (vroubkované, černé) části trysky směrem doprava (šipečka+) nastavte výstupek (šipku ARC) na pravý kraj zavlažované výseče

Tj: levý kraj výseče regulujeme celým výsuvníkem, pravý kraj výseče pouze otáčením vrchní části trysky.

Doporučujeme nastavení přesně doladit, když je závlaha v činnosti.