

Bateriová jednotka B-RAIN

Návod k použití

Spuštění a instalace

- V prvním kroku vložte do ovládací jednotky 9V baterii.
- V druhém kroku nainstalujte aplikaci BRAIN (lze jí najít jak na **Obchod play** tak na **App store**) na svůj telefon nebo tablet
- Doporučujeme se v aplikaci registrovat (možné je pracovat i bez registrace)
- Po otevření aplikace zvolte přidat modul B-rain.
- Zapnete Bluetooth na telefonu nebo tabletu, p vyhledaných zařízení se objeví „B-BRAIN“

Pojmenování zařízení a zabezpečení

1. V pravém horním rohu klikněte na symbol zelené tužky
- Změna názvu zařízení
 - Zvolte první položku „Abc“ a pojmenujeme si své zařízení
 - Změna hesla
 - Zvolte položku „Bezpečnostní heslo“
 - Umístění
 - Zvolte položku „ Umístění“
 - V mapě si zvolíme místo kde se nacházíme
 - Další krok je pojmenování sekce (tento krok doporučujeme nastavit při nastavování jednotlivých sekcí)
 - Pokud chcete pojmenovat hned, zvolte sekci sekci a pojmenujeme jí
 - Nastavení pro vytvoření zálohy programu
 - Zvolte položku „vytvořte zálohu“ a pojmenuje si jí.
 - Pokud by bylo nastavení programu smazáno stačí jen zvolit položku „ Obnovení zálohy“ a tím si nahrajete svůj původní program

Programování

- **Program**
- Zvolte program (A,B,C), můžete ho pojmenovat (např. Trávník)
- **Kalendář**
- Vyberete, v jakém režimu bude závlaha probíhat. V nabídce jsou následující možnosti:
 - Kalendář -zvolte v kterých dnech chcete zavlažovat (např. v pondělí, středu a pátek)
 - Sudé dny - zavlažuje pouze v sudé dny
 - Liché dny - zavlažuje pouze v liché dny
 - Liché dny mimo 31 - zavlažuje v liché dny kromě 31
 - Interval - nastavte v jakém intervalu bude závlaha probíhat (např. každé 4 dny)
- **Water Budget**
 - Tato funkce je důležitou uživatelskou funkcí jednotky, pomocí které jednoduše změníte nastavení všech naprogramovaných časů podle momentální vláhové potřeby. (přizpůsobení závlahy ročnímu období).
 - Nastavením hodnoty 120% zvýšíte všechny nastavené časy o 20%.

- **Startovací časy**
 - Nastavte startovací čas, tzn, v kolik hodin se závlaha spustí.

- **Sekce**
 - Zvolíte si program v kterém chcete sekci nastavit
 - Zde si nastavíte jak dlouho bude závlaha na jednotlivých sekcích trvat
 - Jednotlivé sekce si lze pojmenovat (např. sekce 1= horní zahrada, sekce 2= dolní zahrada)

Manuální spuštění

- Manuální spuštění – volba **Sekce, Program**
- Program: Zvolíte si program, v kterém chcete sekci spustit
- Sekce
 - 1: Zvolte si délku závlahy na 1. Sekci (přednastavený čas z programu)
 - 2: Zvolte si délku závlahy na 2. Sekci (přednastavený čas z programu)
 - Všechny sekce: Zvolte si délku závlahy, která bude probíhat na všech sekcích

Funkce STOP

- ZAP/VYP
 - ZAP: závlaha se spustí podle nastavených programů
 - VYP: nastavené programy se nespustí