

Bateriová ovládací jednotka IDEA

návod k obsluze

Pro správnou funkci jednotky je třeba správně zapojit 4 alkalické baterie 1,5V AA. Baterie je nutné měnit při signalizaci slabých baterií (obrázek baterie s nápisem „LOW“). Pro bezproblémový provoz zavlažovacího systému je vhodné vložit nové baterie vždy při jarním zprovoznění. Alkalické baterie jistě vydrží celou sezónu. Při podzimní zazimování jednotku odpojte a uložte na suchém místě.

Nastavení kalendáře, času, dne

- Stiskněte CLOCK / CALENDAR. Hodnota hodin začne blikat.
- Stiskněte **+** nebo **-**, pro nastavení hodin. Potvrďte stisknutím ENTER.
- Stejným způsobem nastavte minuty, rok, měsíc, den.

Nastavení startovacích časů a doby závlahy

- Stiskněte START TIME / DURATION. Hodnota hodin začne blikat.
- Stiskněte **+** nebo **-**, pro nastavení hodin. Potvrďte stisknutím ENTER.
- Stejným způsobem nastavte i minuty času startu zavlažování. Potvrďte stisknutím ENTER.
- Na displeji se objeví DURATION ZONE (délka závlahy). Stiskněte **+** nebo **-**, pro nastavení délky závlahy v minutách.
- Opakujete nastavení, pokud si přejete nastavit více startovacích časů (až 4).

Nastavení zavlažovacích dnů

Pro nastavení zavlažovacího kalendáře jsou k dispozici 2 možnosti:

- výběr dnů v týdnu
- nastavení frekvence (1 x denně, 1 x za 2 dny, atd.)
- Stiskněte WATER FREQUENCY. Začnou blikat dny v týdnu a hodnota EVERY.
- Stiskněte ENTER pro volbu dnů v týdnu. První den začne blikat.
- Stiskněte **+** výběr zavlažovacího dne, nad symbolem dne se objeví kapka. Začne blikat další den.
- Stiskněte **-** pokud chce nechat den bez závlahy nebo zrušit závlahu v nastavovaném dni.
- Stiskněte WATER FREQUENCY. Začnou blikat dny v týdnu a hodnota EVERY.
- Stiskněte ENTER 2 x pro volbu zavlažovací frekvence. Objeví se blikající hodnota frekvence.
- Stiskněte **+** nebo **-**, pro nastavení požadované frekvence závlahy (1 = 1 x denně, 3 = 1 x za 3 dny).

Manuální spuštění závlahy

- Stiskněte MANUAL. Objeví se symbol ruky a blikající hodnota minut.
- Stiskněte **+** nebo **-**, pro nastavení minut.
- Potvrďte stisknutím ENTER. Závlaha se spustí.
- Pro vypnutí závlahy podržte MANUAL tři sekundy. Závlaha se vypne.

Sezónní hospodaření a odložení závlahy

- Stiskněte BUDGET. Objeví 100%.
- Stiskněte **+** nebo **-**, pro nastavení procentuálního přenastavení nastavených časů.
- Potvrďte stisknutím ENTER.
- Stiskněte BUDGET a pak ENTER .Objeví se blikající hodnota dnů pro odložení závlahy.
- Stiskněte **+** nebo **-**, pro nastavení počtu dnů, kdy bude závlaha odstavena.

Upozornění: Během odložené závlahy nelze měnit žádné nastavené hodnoty. Pro zrušení odkladu zvolte hodnotu odložení 0 a potvrďte stisknutím ENTER.