




**PRESSOSTATO PER COMPRESSORE D'ARIA - PRESSURE SWITCH FOR AIR COMPRESSOR -
PRESSOSTAT POUR COMPRESSEUR D'AIR - PRESSOSTATO PARA COMPRESOR DE AIRE -
DRUCKSCHALTER FÜR KOMPRESSOREN**

I **REGOLAZIONE:**

- A) Allentare completamente il dado del differenziale (1);
- B) Agire sul dado di intervento minimo (2) fino a stabilire il valore di chiusura dei contatti - ruotando in senso orario la pressione di start aumenta, al contrario diminuisce;
- C) Avvitare il dado del differenziale (1) fino ad ottenere la pressione d'interruzione desiderata.



GB **SETTING:**

- A) Turn up completely differential nut (1);
- B) Adjust range nut (2) to wished cut-in pressure;
- C) Turn down differential nut (1) up to wished cut-out pressure.

E **REGULACIÓN:**

- A) Aflojar completamente la tuerca del diferencial (1);
- B) Ajustar la tuerca del campo (2) hasta estabilizar el valor de cierre de los contactos;
- C) Apretar la tuerca del diferencial (1) hasta obtener la regulación deseada.

F **REGLAGE:**

- A) Desserrer complètement l'écrou du différentiel (1);
- B) Agir sur l'écrou de mise en marche (2) jusqu'à établir la valeur d'enclenchement;
- C) Visser l'écrou du différentiel (1) jusqu'à obtenir la valeur de déclenchement désirée.


D **REGULIERUNG:**

- A) Die Differentialschraub (1) völlig lockern;
- B) Auf die Feldschraube (2) einwirken, bis zum festgesetzten Kontaktverschlusswert;
- C) Die Differentialschraube (1) einschrauben, bis den gewünschten Ausschaltungsdruck zu bekommen.


**PRESSOSTATO PER COMPRESSORE D'ARIA - PRESSURE SWITCH FOR AIR COMPRESSOR -
 PRESSOSTAT POUR COMPRESSEUR D'AIR - PRESOSTATO PARA COMPRESOR DE AIRE -
 DRUCKSCHALTER FÜR KOMPRESSOREN**

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TÉCNICOS - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN				
Modelli	Campo di regolazione	Taratura di fabbrica	Corrente nominale	Tensione nominale
Models	Pressure range	Factory setting	Rated current	Rated voltage
Modèles	Limite d'utilisation	Réglage d'usine	Courant nominal	Tension nominale
Modelos	Rango de regulaciòn	Calibraciòn de fàbrica	Corriente nominal	Voltaje
Model	Druckbereich	Werkseinstellung	Nennbelastung	Nennspannung
PMA12	3-12 bar	6-8 bar	16 A (10 A)	250V
PTA/12	3-12 bar	6-8 bar	16 A (10 A)	500V

PMA/12 - PTA/12



PMA/12



PTA/12

